

NOTE TECHNIQUE

Firewalls Stormshield Network SN6000 Mise à jour du Firmware IPMI

> Version du document : 1.0 Référence : snfrtno SN6000-maj-Firmware-IPMI





Préparation de la clé USB

Téléchargez l'archive *<SN6000 IPMI Firmware V336.zip* > sur le site https://mystormshield.eu, dans la rubrique *Logiciel*.

(SHA256 : AEOA61851439F372A5502C8B55C1D0AD1BDD0ED7026E9DF5900EC2CDE3E8D3E8) Décompressez l'archive, et copiez les fichiers <*dupdate.exe*> et <*SN6KV336.bin>* sur une clé USB bootable en D0S.

Préparation du SN6000



Lorsque le SN6000 est éteint, raccordez l'écran sur le port VGA 3 puis le clavier sur un connecteur USB 2. Ensuite, insérez la clé USB dans un connecteur USB 2.

Démarrage

Démarrez le SN6000 à l'aide du Bouton d'Alimentation 1. Dès l'affichage du logo STORMSHIELD sur le moniteur, appuyez plusieurs fois sur la touche "Suppr."

Une fois dans le BIOS, à l'aide des flèches du clavier, sélectionnez l'onglet "Save & Exit", puis dans la section "Boot Override", sélectionnez la clé USB, comme présenté ci-contre, et validez. Le produit redémarre alors sur la clé USB.

Save Changes and Exit	
Discard Changes and Exit	
Save Changes and Reset	
Discard Changes and Reset	
Save Options	
Save Changes	
Discard Changes	
Restore Defaults	
Save as User Defaults	++: Select Screen
Restore User Defaults	11: Select Item
	Enter: Select
Boot Overnide	+/-: Change Opt.
	F1: General Help
PO: 268 SATA Flash Drive	F2: Previous Values
	F3: Optimized Defaults
Launch EFI Shell from filesystem device	F4: Save & Reset
	ESC: Exit



Utilisation de l'outil de mise à jour IPMI sous environnement DOS

Pour utiliser l'utilitaire de mise à jour IPMI, suivez les étapes ci-après:

- 1. Entrez < dupdate.exe > puis validez.
- 2. L'utilitaire de mise à jour IPMI affiche alors :



L'écran principal de cet utilitaire (ci-dessus) affiche la version et la date du build de l'utilitaire. La version DOS de cet utilitaire permet à l'utilisateur de procéder à des mises à jour du firmware IPMI.

Mise à jour du firmware IPMI

Pour mettre à jour le firmware IPMI, entrez < dUpdate.exe – f SN6KV336.bin > puis validez.

C:\dupdate.exe —f SN6KV336.bin

Les informations suivantes s'affichent:

Transferring (Part 0)

```
If the FW update fails, PLEASE TRY AGAIN

update part 1, the size is 0x110000 bytes

Transfer data .....61K bytes 6%_

Transferring (Part 1)

If the FW update fails, PLEASE TRY AGAIN

update part 2, the size is 0x240000 bytes

Transfer data ......82K bytes 4%_
```

Transferring (Part 2)



Le nouveau firmware est flashé lors de la phase 2. La progression de la mise à jour du firmware IPMI s'affiche comme ci-dessous. La carte IPMI va redémarrer une fois la mise à jour terminée. Attendez alors le redémarrage complet de l'IPMI.

If the FW update fails,PLEASE TRY AGAIN update part 2, the size is 0x240000 bytes Transfer data2304K bytes 100% Programming Flash Please wait....If the FW update fails. PLEASE WAIT 5 MINS AND REMOVE THE AC... Update progress:2 %

Progression de la mise à jour du firmware IPMI

If the FW update fails,PLEASE TRY AGAIN update part 2, the size is 0x240000 bytes Transfer data2304K bytes 100% Programming Flash Please wait....If the FW update fails. PLEASE WAIT 5 MINS AND REMOVE THE AC... Update progress:100 % Update Complete,Please wait for BMC reboot, about 1 min

Mise à jour terminée

Arrêtez le SN6000 à l'aide du Bouton d'Alimentation, débranchez la clé USB, puis redémarrez le SN6000 à l'aide du Bouton d'Alimentation.

Vérification de la version

Connectez-vous à la page principale de l'IPMI en utilisant un navigateur internet. La page principale doit afficher *< Firmware Revision 03.36 >*

NTORMSHIELD				Host Identification Server: User: ADMIN (Administrato			
System	Server Health	Configuration	Remote Co	ontrol Virt	ual Media	Maintenar	
 System System Information FRU Reading 	ation Firmwa	IMMARY re Revision : 03.36 re Build Time : 2015-03-	04	IP ad BMC Syste Syste	dress : MAC address em LAN1 MAC em LAN2 MAC	s : 00:25:90:ec:87 address : 00:25 address : 00:25	